



Farben für Profis

Vorlack

Высококачественный богато-смолянистый слегка тиксотропный предлак на алкидной основе. Для наружных и внутренних работ для дерева и металла. После высыхания за ночь возможно мокрое и сухое шлифование. Со слабым запахом.

Свойство материала: высококачественный, слегка тиксотропный предлак

Область применения: для наружных и внутренних работ в качестве предварительного нанесения для дерева и металла

Цветовой тон: белый

Степень глянца: матовый

Связывающая основа: алкидная богато-смолянистая

Пигментная основа: двуокись титана и экстендер

Удельный вес: $1,4 \pm 0,2$

Основные свойства: идеальная растекаемость, с наилучшей укрывистостью и наилучшим наполнением, после полного высыхания возможно мокрое и сухое шлифование, со слабым запахом

Свойственное тонирование: стандартное тонирование для лаков, макс. 5%

Время высыхания: от пыли прим. 1,5 часа, на ощупь (транспортировка) через прим. 3 часа, повторное нанесение через 24 часа, в зависимости от температуры и влажности воздуха

Растворитель: терпентиновый заменитель, для нанесения пульверизатором ZERO KH-растворитель

Способ применения: кистью – валиком – пульверизатором

Температура при работе: минимально $+5^{\circ}\text{C}$ для воздуха и основания, при низкой влажности воздуха основание можно обработать и при температуре ниже $+5^{\circ}\text{C}$

Расход материала: прим. 150 мл/м^2

Сила и толщина покрытия: 35-40 микрон, толщина сухой пленки за один слой покрытия

Чистка инструмента: сразу же после окончания работы промыть терпентиновым заменителем

Хранение: в прохладном сухом месте, начатую емкость плотно закрывать. Огнеопасно!

Отливаемая емкость: 375 мл, 750 мл, 2,5 л

Структура покрытия:

Примечание: Обратите особое внимание на VOB часть C DIN 18363

Испытание основания: Абзац 3.1 для материала: Абзац 2.5.1.2

для исполнения: Абзац 3.1.3, 3.1.10, 3.2.2.2.1

Основание дерева, внутри: Грунтование: ZERO Füllgrund прим. 20% развести с терпентиновым заменителем;

Шпаклевание: 2 раза покрыть всю поверхность шпаклевочной массой на основе полиуретановой смолы;

Промежуточное покрытие: ZERO Vorlack насыщенное нанесение; Завершающее покрытие: ZERO Europa Weißlack, ZERO Satina Seidenglanzlack или ZERO Glanzcolor Buntlack

Ремонтное покрытие: Старые покрытия покрыть щелочью и промыть, удалить остатки краски. Грунтование: необработанные части дерева предварительно прогрунтовать с ZERO Universal Haftgrund. Шпаклевание: частично или всю поверхность покрыть шпаклевочной массой на основе полиуретановой смолы

Промежуточное покрытие: ZERO Vorlack насыщенное нанесение

Завершающее покрытие: ZERO Europa Weißlack, ZERO Satina Seidenglanzlack, ZERO Glanzcolor Buntlack

Обновляющее покрытие: Полностью удалить старое покрытие с помощью ZERO Abbeizpaste, затем промыть, после этого структура покрытия как при первой покраске

Замечание: В сложных случаях запросить консультацию!

Таблица для нанесения безвоздушным – пневматическим распылением						
Размер сопла		Угол распыления	Давление воздуха в барах	Растворитель	Вязкость	Наперекрест
Дюйм	мм					
0,011-0,013	0,28-0,38	40° - 80°	Прим. 160	Прим. 5%	Прим. 90-100 сек.	1
Высокого давления						
1,5			Прим. 3,5	Прим. 10%	Прим. 40 сек.	1 ½
Низкого давления						